
VERMONA SERVICE



Synthesizer

INHALTSVERZEICHNIS

	Selte
Ersatzteil-Liste	3
Funktionsbeschreibung Wirkungsweise Gesamtgerät	4
Leiterplatte NT 6 Leiterplatte VCO	5
Leiterplatte FW	6
Leiterplatte VCF	7
Leiterplatte VCA	8
Leiterplatte EG	9
Anordnung der Baugruppen	10
Blockschaltbild	11
Übersichtsschaltplan	12
Leiterplatte FW, Bestückungsplan Leiterplatte EG, Bestückungsplan	13
Leiterplatte VCF, Bestückungsplan Leiterplatte NT 6, Bestückungsplan	14
Leiterplatte VCO, Bestückungsplan	15
Leiterplatte VCA, Bestückungsplan	16
Belegungstabelle	17
Anschlüsse Netztrafo	18 *
Abgleichhinweise	19
Oszillogramme	20

Anlage:

- Gesamtstromlaufplan
- Verdrahtung

Ersatzteil:	Bestell-Nr.:
Schaltkreis A 109 D	80 1
Schaltkreis M AA 723	50 1
Schaltkreis 74 121	
Schaltkreis 74 121 Schaltkreis D 100 D Schaltkreis MAA 741	9058
Schaltkreis MAA 741	50 3
Transistor BC 211	32 8
Transistor SC 237 d	22 2
Transistor SC 239 d Transistor KP 303 E	10 1
Transistor KP 303 E Diode SAY 30	50 5
Diode SAY 30 Diode SAL 41	9029
Diode SAM 42	10 3
Diode SAM 43	10 4 50 6
Gleichrichterdiode SY 360 / 1	50 6
Dickschichteinstellregler SWV 4,7 kOhm 20%	50 8
Dickschichteinstellregler SWV 470 Ohm 20%	50 9
Dickschichteinstellregler SWV 1 kOhm 20%	5010
Dickachichteinstellmaslam CWW 32 InChm 200	5011
Schichtdrehwiderstand 1 kOhm-1-20H6-2-665	5012
Schichtdrehwiderstand 1 kOhm-1-20H6-2-665 Schichtdrehwiderstand 10 kOhm-1-20H6-2-665 Schichtdrehwiderstand 10 kOhm-2-20H6-2-665	5013
Schichtdrehwiderstand 10 kOhm-2-20H6-2-665	5014
Schichtdrenwiderstand Monm-2-20H6-2-665	5015
Schichtdrehwiderstand 25 kOhm-1-20H6-2-665	
Schichtdrehwiderstand 50k0hm-2-20H6-2-665	
Schichtdrehwiderstand 50k0hm-1-32A-2-665	5018
Schiebetastenschalter 0642-220-501 4-G20-4-Ø3,2	5019
Schiebetastenschalter 0642-220-501 5-G20-4-03,2	5020
Schiebetastenschalter 0642-220-501 6-G20-4-03,2 Schiebetastenschalter 0642-220-501 2-U20-2-03,2	5021
Schiebetastenschalter 0642.215.50101(Durchgangsloch	5022
AT 5 sw U	21 1
Lichtemitterdiode VQA 13 rot	21 2
Lichtemitterdiode VQA 23 grün	5023
Netztransformator NT 5	1040
Tastenschalterknopf -schwarz	5024
Kalotte TS -gelb, orange, rot, weiß, grün	5025
Drehknopf S -schwarz	5026
Kalotte S -weiß, orange, rot, gelb, grün	5027
Ganztontasten, neu 1-8 (Tastenkopf, angespritzt)	5028
Halbtontasten Stössel rechts EP	6059
Stössel links EP	1027 1028
Kaltgeräteschnur	6065
Kaltgerätestecker	1031
Einbaubuchse A 004 (für Klinkenstecker, Metall)	5029
Steckdose AKSV - 05 (für Kopfhöreranschluß)	5030
Sicherungselement (Sicherungshalter und Buchse)	2210
Fußregler Synthesizer	5031
Notenkalter S	5032
Handrad -schwarz	5033
Einlage für Handrad -orange, rot	5034
Koffer-Eckenschoner, Plaste	22 9
Kofferschlß kompl.	6048
Einhängescharnier, Plaste Griff mit Stahleinlage	22 8
ATTIT WIT PAGILICALITAGE	6051

1. FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1.1. Wirkungsweise Gesamtgerät

Das Tastsystem mit 44 Tasten P-c2 enthält 2 Kontaktreihen mit je einer Sammelschiene. Die eine Kontaktreihe liegt an einer Spannungsteilerkette (100 Ohm/30 k). An der Sammelschiene liegt eine sehr stabile Spannung (Umg). Durch Änderung der Spannung Umg kann die Gesamtspannung des Gerätes verändert werden (GENERAL TUNE). Je nach gedrückter Taste liegt am Punkt A eine Steuerspannung (TS c.v.) an. Die Kontakte der 2. Kontaktreihe sind parallelgeschaltet und liegen an Masse. Diese Kontaktreihe erzeugt ein Torsignal (TS gate) für Hüllkurven, Speicher und delay Vibrato. Die Kontakte dieser Reihe müssen nach denen der 1. Kontaktreihe schließen. Wird eine Taste gedrückt, so liegt die entsprechende Steuerspannung TS o.v. über dem Impedanzwandler und GLIDE-Regler bzw. Schalter am Speicher. Das Torsignal TS gate steuert einen Trigger an, der für den notwendigen gate-Pegel sorgt. Sobald das gate-Signal am Speicher anliegt, wird die Steuerspannung gespeichert. Die Steuerspannung gelangt nun direkt zum VCO 1 und gleichzeitig über den Regler TUNE COARSE zum VCO 2. VCO 1 und VCO 2 sind spannungsgesteuerte Oszillatoren, die eine der Steuerspannung proportionale Prequenz erzeugen. Die Prequenz liegt je nach gedrückter Taste zwischen 1,3 kHz und 16 kHz, beim VCO 2 bis zu 1 Oktave darunter, abhängig vom Regler TUNE COARSE. Die beiden Oszillatoren werden mit der Spannung Umod (PITCH, VIBRATO) moduliert. Der VCO 2 besitzt außerdem einen Feinstimmungsregler (TUNE FINE). Die beiden VCO's steuern je einen Frequenzteiler an, welcher 5 Oktaven (32',16', 8', 4'. 2') mit den Wellenformen Rechteck 1:7. Rechteck 1:1 und Sägezahn erzeugt. Mit dem Wellenformauswahlschalter (WAVE-FORM) des 1. Oszillators kann man außer den 3 Wellenformen noch ein Rauschen (NOISE) einschalten, welches vom Rauschgenerator erzeugt wird. Der Wellenformschalter des 2. Oszillators hat außer den 3 Wellenformen noch eine Aus-Stellung, so daß mit nur einem Oszillator (VCO 1) gespielt werden kann. Die NF-Signale beider Oszillatoren kommen nun zum VCF. Dieses spannungsgesteuerte Filter (VCF) ist ein Tiefpaßfilter mit 24 dB/Okt. Es wird moduliert, indem durch HUllkurven (ADSR), LPO (VCF Mod.) oder dem Brillanz-Regler (BRILLIANCE) die Grenzfrequenz spannungsgesteuert verändert wird. Von den 6 Tasten des Tastensatzes (VCF) sind die ersten 5 Festregister. Die 6. Taste schaltet die Regler CUT OFF (Grenzfrequenz),RESO-NANCE (Rückkopplung) und CONTOUR (Hullkurventeil) ein, mit denen das VCF beliebig eingestellt werden kann.

Yom Ausgang des VUT gelangt die NF sum spammungsgesteuerten Terstürker (VOA). Der VO wird nur vom Hullkurvensignal (ADER) angesteuert. Die in der Amplitude modulierte VD kommt num über den Lautstürkeregler (VOLDME) direkt zur Ausgangsbuchse und gleichneitig über einen zweiten Lautstürkeregler (VOLDME HEADPHONE) zum Kopfhörerverstürker. Der wird die NF noch einman Verstürkt und gelangt zur Kopfhörerverstürker. Signal angesteuert. Die MULlurve besteht aum 4 Thasen von UVA. Er wird vom gate-Signal angesteuert. Die MULlurve besteht aum 4 Thasen.

- 1. Attack: Anschwellen nach Drücken einer Taste
- Decay: Nach Erreichen der maximalen Spannung. Absinken der Spannung auf den Sustain-Pegel
- Sustain Level: Pegel, auf dem die Spannung bis zum Loslassen der Taste verbleibt
 Release: Abschwellen nach dem Loslassen der Taste
- Von den 6 Tasten des Tastensatzes sind 5 Festregister, die 6. Taste schaltet die Regler ATTACK, DECAY, SUSTAIN LEVEL und RELEASE ein.
- Der Tieftongenerator (LFO) erzeugt eine Dreisekschwingung von ca. 0,1 20 Hs. Die Anneige der Frequens Überminnt eine rote Leuchtdiode, die mit der eingestellten Frequens blinkt. Von LFO wird über den Regler (VGP Mod.) das VCP noduliert. Über den Vibratoregler (Handrad) und einen 10 kOm-Hiderstand gelangt das Tieftonsignal auf den

Modulationsverstärker (Umod.). Der Tonhöhenregler (PITCH-Handrad) sowie die Referenzspannung (U_{ref}) liegen ebenfalls am Modulationsverstärker (U_{mod.}). Hier werden alle anliegenden Spannungen addiert und verstärkt, um sie dem VCO 1 und VCO 2 zuzuführen. Uber den Schalter DELAY VIBRATO wird das Tieftonsignal an die Delay-Vibrato-Schaltung gelegt. Diese schließt bei nicht gedrückter Taste das Tieftonsignal kurs. Erst wenn eine Taste gedrückt wird, schwingt das Vibrato langsam ein. Das Netzteil liefert folgende Spannungen:

- 20 V nicht stabilisiert für LED's

- stabilisiert, Betriebsspannung für alle Baugruppen
- + 5 V nicht stabilisiert für Frequenzteiler
- + 5 V stabilisiert für VCO's
- U ref (7,15 V) für Ums und Umod

Verteilung der Baugruppen:

Lei			

NT 6

VCA

VCO

2 x PW EG VCP

Baugruppen Notate17

VCA, Kopfhörerverstärker LPO, Delay Vibrato Umod noise Impedanzwandler, Speicher

VCO 1, VCO 2, Umg Trigger Frequenzteiler, Wellenform Hüllkurvengenerator

1.2. Leiterplatte NT 6

Durch zwei Zweiweggleichrichter (D1 - D4) entstehen zwei Gleichspannungen von ca. + 19 V (An C 3) und ca. - 19 V (an C4). C1 und C2 dienen zur Störunterdrückung. Der integrierte Spannungsregler MAA 723 mit T 1 als Längstransistor sorgt für eine sehr stabile Spannung von + 12 V. Diese wird mit R 5 eingestellt. R 15 dient zur Temperaturkompensation des Spannungsteilers R3/R4, R5, C5 zur Frequenzkompensation. Mit 62 wird die Strombegrenzung eingestellt. Mit 4.7 Ohm liegt sie bei etwa 150 mA.

R 9 ist ein Vorwiderstand für die Frequenzteiler (LP FW). C10 dient als Siebkondensator. An R 9 fallt soviel Spannung ab, das an den Frequenzteilern ca. 5 V liegen.

A c h t u n g ! Die Leiterplatte NT 6 darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn die

Lötösen + 5 V FT unbelastet ist (Zerstörung von C10). Die Referenzspannung (7,15 V) vom Anschluß 6 der IS1 (Lötöse Uref) gelangt über den Spannungsteiler R 14/ R 15 zum nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstärkers (OV) A 109 (IS2). Dieser arbeitet zusammen mit dem Längstransistor 7 7 als Spannungsfolger. Am Ausgang liegt eine sehr stabile Spannung von 5 V für die Leiterplatte VCO. R 16, C8, C9 und R 17 dienen zur Frequenzkompensation des OV's A 109. Jeder A 109 ist durch analoge RC-Glieder beschalten. Darauf wird in der weiteren Beschreibung nicht mehr eingegangen. Durch T 2. T 3. T 5 und T 6 wird die stabilisierte negative Spannung (- 12 V) erzeugt. T 2 und T 3 arbeiten als Differenzverstärker, der über T 5 den Längstransistor T 6 steuert. Als Referenzspannung dienen die + 12 V. Mit R 10 werden die - 12 V abgeglichen. Mit R 13 wird die Strombegrenzung eingestellt (bei 4,7 Ohm ca. 150 mA). Fällt an R 13 eine Spannung von 0,7 V ab, so schließt T 4 die Basis von T 5 kurz und T 6 sperrt.

1.3. Leiterplatte VCO

IS 2 bildet zusammen mit T 2 einen Spannungsfolger, welcher eine sehr stabile Spannung für das Tastsystem (Umg) bereitstellt. Am Bingang liegt der Regler GENERAL TUNE, mit dem Umg zwischen 4,6 und 5,7 V eingestellt werden kann.

15 1 st gleichnestig Impedanswandler und Inverter für die vom Rastnystem bereitgestellte Steuerspannung (78 c.v.). R 77 wird so eingestellt, daß se Punkt at die hable Spannung von Ugg anliegt, wenn das zweite C von oben gedrückt wird. Über den GLIM-Regler baw. GLIMS-Schalter liegt die inventierte Steuerspannung am Source von 7 5.

Sobald der sweite Kontakt einer Zente schließt (25 gate), wird T 1 durchgesteuert. Der Kollektor von T 1 liegt somit am + 12 V umd D 1 sparrt, da das date von T 5 über R 14 am der Steuerspammung liegt. De num Gete und Sourse dam gleiche Potential haben, öffret T 5. Der Speicherkondenastor C7 wird auf den jewelligen Wert der Steuerspammung geladen. Bei eingewählieben GLIMB-Begleie erfolgte die Auflädung langsam (Glide).

Wird die Taste losgelassen, so sperrt ? 1 und das Gate von ? 5 wird über D 1 und R 13 an - 12 V gelegt, ? 5 sperrt. Am Kollektor von ? 1 wird auch das Gate-Gignal für die Hüllkurren und Delay-Vibrato abspeziffen. Ge dient zur Unterdickung von Kontaktprellungen.

13 3 stellt susammen mit ? 6 und ? 7 einen sehr hochohnigen Spanmungsfolger dar. Am Ausgang steht die Steuerspanmung o.v. für beide WOO's sur Verfügung. Mit R 28 werden die
unterschiedlichen Schwellspanmungen von ? 6 und ? 7 ausgeglichen.

YOO 1 IS 5, IS 7 und 74 stellen einem Spannungs-Prequens-Wendler mach dem Einschwellenwerfahren dar. Die Steusspannung o.v. liegt über R 57 am invertierenden Eingang des Integrators IS 5.022 ist der Integrationskondensator. R 60 dient sur Offsetkompensation. Der Ausgang von IS 5 liegt Über R 23 am Eingang des Präsisions-Monoflope 74121 (IS 7). D 3 dient zum Schutz des Einsames von IS 7.

Zedgt die Spannung am Hingang von 13 7 (Funkt 5) über einen gewissen Wert (on. 3 V), so kippt der Ausgang 1 auf Masse. Dadurch wird 2 4 durchgesteuert und über R 55 fließt ein Strem in dem Integratoreingeng. Der Ausgang von 13 5 geht in negative Richtung, bis das Monoflop (13 7) zurückkippt und dadurch 2 4 sperrt. Durch die negative Ausgangspannung (o.v.) steigt die Ausgangspannung von 13 5 wieder an. Das Ganze beginnt von vorn.

An Ausgang 6 (ES 7) which wine Rechtsokspannung Tür die Ansteuerung der Frequentwiller (TUT-Fegel) zur Verfügung, derem Frequena nanlog der Steueurspannung (o.v.) ist. Die Rückkippseit des Monefloge (ES 7) wird von CZ7, R 59/99 und $U_{\rm mod}$ bestümt. Mit R 99 wird der VOZ 1, abgeglichen Jurus $U_{\rm mod}$ winn die Rückkippseit und damit die Frequens des

wird der VCO $\mathfrak I$ abgeglichen. Durch $\mathbb U_{\mathrm{mod}}$ kann die Rückkippzeit und damit die VCO's beeinflußt werden (PITCH/VIBRATO).

VCO 2

Der VCO 2 funktioniert analog VCO 1.

Der Unterschied bestaht darin, daß die Steuerspannung o.v. je nach Stellung des Reglers TUNE COARSE direkt oder über den Spannungsteiler Regler TUNE COARSE / R 33, R 34 am Eingang des VOC 2 liegt.

Liegt der Schleifer am unteren Ende, so schwingt der VCO 2 eine Oktave tiefer wie VCO 1. Dies wird mit R 33 singestellt. Außerdem besitzt der VCO 2 einen Feinstimmungsregler (Uber R 52).

09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 018, 019, 028 und 029 dienen zur Vermeidung der Synchronisation beider VCO's.

1.4. Leiterplatte FW (Prequenzteiler, Wellenform)

Der Prequenteiler besteht aus 6 dynamischen Pilp-Plops, die mit 3 D 100 (IS 1-3) 12 Kondensatoren (O1-12) und 12 Widerständen (R1-12) aufgebaut sind. Am Ausgang jedes Pilp-Plops liegt ein Widerstand von 1,5 k. gegen + 5 V (R 13-16). Dieser unterdrückt Sübtonblidung und vergrößert die Ausgangspannung etwas. Die Wellenform "Sügseahn" wird für jede Fullage getrennt durch Widerstände unsemmengemischen (Treppe). Pür 32* sind des s.B. die Widerstände R 38 (1k), R 37 (470k), R 35 (220k), R 32 (100k), R 28 (47k) und R 23 (22k), Die Wellenform "Rechteck" 12,5 % wird ebenfalls für jede Fullage getrennt durch 3 Dioden erneugt, die jeweils an den Ausgüngen dreier hintereinanderliegender Flip-Flops liegen. An einem Widerstand am Verknüpfungspunkt der 3 Dioden gegen +5 V liegt das Rechteck 12,5 % (s.B. D 4, D 5, D 6, R 45 für 32'). Die Widerstände R 44 -40 dienen zur Enthopplung und Fegelampseung.

Die Wellenform "Rechteck" 50 % werden über R 49 - 53 direkt von den Flip-Flop-Ausgingen abgenommen. 613 dient als Stützkondensator für die IS. Bei allen nichtgedrückten Tasten des Tastensatzes werden die erzeugten Wellenformen gegen Masse kurzgschlossen. Dadurch wird Übersprechen und Subtombildung verhindert.

1.5. Leiterplatte VCF (SpannungsgesteuertesFilter)

Die Sichaltung stellt ein spammungsgesteuertes Tiefpaffilter mit os. 24 dS/Oktave dar, Die NF gelangt über R7 und C1 an die Bests von T5, T5 blidet mit 78 und T2 glas gesteuerte Stronquelle einen Differensverstärker. T 1 dient sur Temperaturkompensation von T2. Da die Transistoren T3 - 12 eine feste Besisspammung haben (Spammungteilerkette R 27, R 22, R 22, R 24, R 25 und R 29), werden sie durch den Entiterstron gesteuert, d.h. sie werden je nach den durchfliseenden Strom hoch-oder niederolmiger. Durch die ewischen jedem Temmistorpsar liegenden Kondenstoren (C2 - C5) wirth den Ganze als Tiefpaß, dessen Grensfrequens von der spammungsgesteuerten Stromquelle T2 verkindert wird.

Am Kollektor von 2 6 und 2 11 werdem die beidem durch dem Differemæverstücker (2 2, 2 3, 2 8) um 180° phasenverschobenem Signale ausgekoppelt und gelangem über C7 bzw. C8 am dem Differenmeverstücker MAA 741 ([B 2]. Dieser als Differenmeverstücker geschattete OV verstückt die NF. Diese gelangt bei geschlossenem Schalter a 2,3 direkt oder bei offenem Schalter a 2,7 ber C10 um Ausgang.

C10 bildet dann mit dem Eingangswiderstand der nachfolgenden Schaltung (VCA) einen Bochpaß. Bir Teil des Ausgangseignales gelangt je nach Stellung des Schalters b 1,2 Uber 8 36 und 09 auf die Basis van 7 8. Durch diese Rückkopplung arbeitet das Filter als Bandpaß, dessen Resonansfrequens gleich der Greunfrequens des Tiefpaffiliere (ohne Rückkopplung) ist. R 36 wird so eingestellt, daß das Filter bei voller Rückkopplung) int. R 36 wird so eingestellt, daß das Filter bei voller Rückkopplung (a.B. Schalter b 1,2 in Stellung 4) gerede nicht enwinst.

Die Grenzfrequenz des Filters ist abhängig von der jeweiligen Spannung an der Basis von T 1. Diese Spannung wird durch mehrere Faktoren beeinflußt.

1. CUT OFF

Je men Stellung der Schalter b 4,5 liegt über R 15 eine durch den Spanmungsteller R 17/R 16,R 1-5 oder Regler CUT CFF erseugte Spanmung an der Besis von T 1. Denit wird die Grundeinstellung des Filtere festgelegt.

Über R 6 kann die Grundeinstellung mit dem Regler BRILLIANCE verändert werden. 3. LPO

Über R 8 kann mit dem Regler VOF Mod. eine vom LPO erzeugte Dreieckschwingung eingekoppelt werden.

Angp

Am Testements liegt (Ner R 9 das HUllkurvensignal, Je mach Stellung der Schalter 44,5 wird dieses kursgeschlossen oder nur bedämpft und gelangt über R 13 ebenfalls an die Basis von T 1.

Mit R 18 werden Bauelementetoleranzen ausgeglichen.

· 1.6. Leiterplatte VCA

(delay Vibrato, spannungsgesteuerter Verstärker, Kopfhörerverstärker, LFO, Rauschgenerator, Modulationssummierstufe).

1.Spannungsgesteuerter Verstärker (VCA)

Die NF liegt über C2 und R 14 an der Basis von T 2, der zusammen mit T 3 und der spannungsgesteuerten Stromquelle T 4 einen Differenzverstärker bildet.

Das Hilliurvensignal ADSR liegt über dem Spannungsteller R 16/R 19 am der Basis von T 4, Bei angeschlossense Fußenbweller wird durch diesen das Hilliurvensignal nehr oder weiger vermindert und damit die Lautstärke geregelt. R 27 wird so eingestellt, daß bei michtamliegendem Hilliurvensignal T 4 gerede sperrt. Liegt ein Hilliurvensignal T 4 am, so 1851 T 4 mand dessen Fegel nehr oder weniger Strom durch T 2 und T 3 fileben. Jüs Stürks der 19 an den Kollektoren von T 2 bzw. T 3 ist direkt vom Strom durch T 2 bzw. T 3 und somit vom Hilliurvensignal ebbligste.

Die Kollektoren 7 2 bw. 7 3 eind mit den beiden Bingüngen eines als Differenzverstürker geschalteten OV's (IS 1) verbunden. Dieser verstürkt die NF und unterdrückt die an den Kollektoren von 7 2 und 7 3 auftretenden Gleichepannungssprünge. Mit R 4 werden die Gleichspannungssprünge am Ausgang auf Minimum eingestellt.

Uber R 12, C4 und C5 wird die NF ausgekoppelt.

2.Kopfhörerverstärker

Als Kopfhörerverstärker dient ein als nichtinvertierender Verstärker geschalteter GV(IS2) mit einer Verstärkung von ca. 5.

3.LFO (Tieftongenerator)

Der mit den beidem Operationaverstückern IS 3 und IS 4 aufgebaute Dreieckgenerator wind mit dem Regler SPEED von os. 0,1 - 20 Hs durchgestimmt. IS 4 dient als Komperator, IS 3 als Integrator. Mit R 34 wird gleichneitig Prequens und Amplitude abgeglichen. Die Dreieckspannung wird en Ausgang des Integratore (IS 3) abgenommen. Der Ausgang des Komperators (IS 4) steuert über R 41 2 5, so daß die Leuchtdiode (rot) mit der eingestellten IFO-Prequens blinkt.

4.Rauschgenerator (NOISE)

Das von der Rauschquelle (2 6) erseugte weiße Rauschen gelangt über C26 zum nichtinvertierenden Eingang des OV's IS 5. Der Spammungsteiler R 50/R 48 bestimmt die Verstärbunge des OV's. Sie wird mit R 48 eingestellt (cs. 500 fach). C28 sorgt dafft, daß der OVER R 50 gleichspammungsmäßig voll gegengekoppelt ist. Der Spammungteiler R 46/R 47 hebt die Eingange- und demit die Ausgangsspammung gleichspammungsmäßig etwas an, so aß C28 eins Vorspammung erhült. Über R 51 und C29 wird das Rauschen ausgekoppelt.

5.Modulationsverstärker

Dis Referensspannung $y_{\rm eff}$ liegt über R 57 am nichtinvertierenden Eingang den O've IS 6. Dedurch liegt em Ausgang von II 6 eins Spannung von av, 7 v. Weiterhin kamm att dem land rad VIRRATO die Dreieckselwingung des Tieftongemerstors über R 56 eingekoppelt werden. (Vibrato).

Am Etngang FIGH 1set je mach Stellung dem Handrades FIGH eine Spannung swischen - 12 V und + 12 V (die Hormalstellung ist OV-Masse). Durch den Spannungteiler R 52/R 53 wird diese Eingangespannung halbiert. Die beiden antiparallel geschalteten Dioden (D)) sorgen darür, daß am R 60 erst eine Spannung entsteht, wenn am Spannungsteller R 52/R 53 + 0,7 V brw. - 0,7 V swilegen. Dadurch erhilt dem Handrad FIGH under der mechanischen Hastung eine elektrische Bullstelle. Die am R 60 liegende Spannung gelangt dann über R 59 ebenfalls zum + Eingang des OV'e. Am Ausgang des OV'e steht die Spannung U_{mod} für die beiden Voo'e sur Verfügung.

6.Delay Vibrato

Das Gate-Signal liagt bei nichtgedrückter Teste auf - 12 V, wodurch T durchgesteuert wird. Das Gate von T 7 liegt somit an der mit R 2 eingestellten Spanmung. R 2 wird so eingestellt, daß T 7 gerade nicderchmig wird und die Yibratospanmung kursechliebt. Wird eine Taste gedrückt, so geht das Gate-Signal auf + 12 V, wodurch T 1 sperft. CT wird deuterh hosboning, so daß die Vibratospanmung nicht mehr kursgeschlossen wird. Die Einschwingseit des Yibratos wird mit R) eingestellt.

D 1 begrenzt die Vibratospannung bei eingeschaltetem DELAY VIBRATO.

1.7. Leiterplatte EG (Hüllkurvengenerator)

Wenn keine Taste gedrückt ist, liegt date auf -12 V. Dadurch sperrt T 1 und T 2 steuert durch. Da der Kollektor von T 1 über R 12 am nichtinvertierenden Eingang des Komperators IS 1 liegt, wird der Ausgang von IS 1 auf Plus gesetz. Wird eine Taste gedrückt, geht das Gate-Signal auf + 12 V und über R 1 und R 2 wird T 1 durchgesteuert. C1 verzögert dies etwas.

Der Kollekter von T 1 liegt mm auf Masse, wodurch der nichtinvertiarende Singang von IS 1 über R 12 ebenfalls am Masse gelegt wird. Außerdem sperrt T 2. Dedurch gelangt ein positiver Impuls über C2 und R 10 an den invertierenden Singang von IS 1. Der Ausgang kippt nach Minus. Durch die Mitkopplung über R 13 bleibt der Komperator in dieser Stellmung. Durch den Spannungsteller R 9/ R e liegt eine gegenüber dem Enitter negative Stellmung an der Basis von T 5, wodurch dieser durchgesteuert wird. Je nach Stellung der Schalter b2/3 wird C3 direkt oder über einen Widerstand geladen (AFZACK). Über einen Impedanswandier T 4/ T 6 gelangt des Mülliurvensignal zum Ausgang (ADSR). Hat die Spanmung an C3 einen gewissen Wert erreicht, so sorgt die Rückführung über R 23 und D 2 für ein Zurückführpen des Komperatore.

Num liegt am Amagang von ES 1 eine positive Spanning, Dadurch sperrt 75 und 23 wird durchgesteuert. Der Kollektor von 7 7 liegt min am Masse. D 3 wird je nach Stellung der Schalter a 2/3 über einem Widerstand entladen (ESCAY) und swar soweit, bis die am der Basis von 7 7 liegende Spanning erreicht ist. Diese Spanning ist von der Stellung der Schalter a 5/6 abbhängis (SUSYAIN INVEN).

Wird die Taste losgelassen, so sperrt T 1 wieder und T 2 steuert durch. Über D 1, R 7 und je nach Stellung der Schalter b 5/6 R 25-R 28 (oder RELEASE-Begler) wird C3 vollkommen entladen (RELEASE).

Nach einem erneuten Drücken einer Taste beginnt das Ganze wieder von vorn.

Haube



Unterteil



- 1 Tastsystem
- 2 Blende mit Handrädern und Schaltern
- 3 Leiterplatte VCO
- 4 Leiterplatte VCA
- 5 Leiterplatte NT 6
- 6 Netzsicherung
- 7 Netztrafo
- 8 Netzschalter
- O Messacharser
- 9 Regleraggregat links
- 10 Leiterplatte FW mit Tastenschalter
- 11 Tastenschalter " Wave form "
- 12 Leiterplatte EG mit Tastenschalter
- 13 Regleraggregat rechts

осязательная система

Заслон с ручными колесами и выключателями

печатная плата VCO

печатная плата VCA

сетевой предохранитель

сетевой трансформатор


сетевой выключатель


агрегат регулировки левый

печатная плата FWc клавишный переключатель

клавишный переключатель

печатная плата Еб с клавишный переключатель агрегат регулировки правый






übersichtsschaltplan

Steuersignal


Tonsignal

(ahne NOISE u. Kopfhörerverstärker) ОБщая схема соединений



Leiterplatte EG Bestückungsplan печатная плата ЕБ

печатная плата FW Bestückungsplan Leiterplatte FW




Leiterplatte NT6 Best úckungsplan


печатная плата NT6

печатная плата ИСЕ Leiterplatte VCF Bestückungsplan

14



Leiterplatte VCO
Bestückungsplan
nevarnas naara VCC




Leiterplatte VCA Bestückungsplan nevarhan niata VCA

Integrierte Schaukreise (Droufsicht)



Dioden (Anschlußseite)




Transistoren (Anschlußseite)



BC 211

Belegungstabelle таблица занятий



Anschlüsse Netztrafo Места присоединения сетевого трансформатора

ABGLEICHHINWEISE

LP NT 6

- 1. Mit R 5 +12 V einstellen 2. Mit R10 -12 V einstellen
- Achtung: Gerät nicht einschalten, wenn die Lötösen +5 V FW nicht belastet ist (Zerstörung von C 10)!

LP VCA


- Delay-Vibrato: 1. Am Hullkurvenschalter Hullkurven mit Release einstellen (3 oder 5). 2. Am Vibrato-Handrad leichtes Vibrato einstellen, Delay-Vibrato Schalter drücken.
- 3. R 3 in Mittelstellung 4. R 2 so einstellen, daß nach Loslassen der Taste das Vibrato gerade weg ist.
- Mit R 3 Einschwingzeit einstellen (1s). Beide Einstellungen im Wechsel mehrmals wiederholen.

VCA: 6. R 21 auf Linksanschlag stellen

- 7. Bei nicht gedrückter Manualtaste (Pußschweller auf bzw. nicht angesteckt) R 21 so-
- 8.
- DRE MORNT geormorer Manual tasts (Pussenmeller auf Daw, micht angesteckt) R 21 so-weit nurichregen, bis das kangangseignel gernde Null wird- vis folgt einstellen. AFRACK auf Null, MEAAT auf Null, SUPALN LEVEL auf max. RELEASE auf Null. Manual fasts lautend drücken und leslasser, debe fint R 4 minimales Schaltgeräusch (Ksy-Klick, Bauncs) einstellen. 9.
- 14 Ausgangsspannung nach Bild 14 einstellen (1788).
- SFEED schmell SFEED schmell Mit R 34 Dreieckspannung nach Bild 10 einstellen (14 Hz, 12 V_{ss}). 12. NOISE
- VCF MANUAL CUT OFF 10/VCA 1
- Mit R 48 Rauschamplitude nach Bild 13 einstellen (22 Vas).
- LP VCF
 "Engl. Horn" programmieren, c der 2. Oktave drücken, mit R 18 und R 36 Bild 07 einstellen
- LP VCO Impedangwandler, Speicher, Ums: 1. Tastsystem ablöten (TS c. V.)
- Tapedamswaller, Speicher, Ung:
 1. Zastrystem albides (TO 2018 in Mittelstellung.
 2. Tastrystem anläten, GENERAL-TURE in Mittelstellung.
 3. Tastrystem anläten, GENERAL-TURE in Mittelstellung.
 4. Tastrystem anläten, GENERAL-TURE in Mittelstellung.
 5. VOO 1 sinschalten (8:) (VOO 2 sum)
 6. HEChatten on tit R 30 stimmen.
 7. Tisfrien on tit R 30 stimmen.
 7. Tisfrien on tit R 30 stimmen.
 7. TISFRIEN STELLUNG.
 10. VUDE COALDE out fischtsanschlag.
 10. VUDE COALDE out fischtsanschlag.
 12. Tisfrien on tit R 30 stimmen.
 13. TURE COALDE out fischtsanschlag.
 14. Tisfrien on tit R 30 stimmen.
 15. TURE STELL OUT R 30 stimmen.
 16. Zewitsen Out R 33 stimmen.
 16. Zewitsen Ovon oben mit R 37 stimmen.
 16. Zewitsen Ovon oben mit R 37 stimmen.
 17. Tisfrien out R 20 stimmen.
 18. Tisfrien out R 20 stimmen.
 19. Zewitsen Ovon oben mit R 37 stimmen.
 19. Tisfrien out R 20 stimmen.
 19. Tisfrien out R 20 stimmen.
 19. Tisfrien out R 20 stimmen.
 19. Zewitsen Ovon oben mit R 37 stimmen.

LP EG

VCA 1 drücken, mit R 23 Amplitude 5 V einstellen - Meßpunkt- 01



VEB Klingenthaler Harmonikawerke

Retrieh des VEB Kombinat Musikinstrumente Markneukirchen/Klingenthal

Er 101/81 III 3 1 46/2614/83 1.0

